

BESTRATING



STAP VOOR STAP NAAR HET PERFECTE RESULTAAT

Bij het verwerken van kinderkoppen is zorgvuldige voorbereiding cruciaal. Controleer de levering direct op gebreken en meld deze binnen 24 uur, aangezien verwerking acceptatie van de goederen betekent.

CONTROLE BIJ AFLEVERING:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkomt je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

ALGEMEEN:

Kinderkoppen, ook bekend als greskeien, vormen een prachtige en sfeervolle keuze voor bestrating. Deze natuurstenen worden niet alleen toegepast in de aanleg van terrassen en tuinpaden, maar vinden ook hun weg naar opritten en de binnenplaatsen van karakteristieke locaties zoals oude boerderijen. Ben je geïnteresseerd in het zelf aanleggen van greskeien? In deze blog nemen we je stap voor stap mee door het proces, zodat je duidelijke en praktische instructies krijgt over hoe je deze taak succesvol kunt volbrengen.

Stap 1: uitgraven

De eerste stap in het proces van het verwerken van kinderkoppen is het zorgvuldig uitzetten van de oppervlakte die bestraat gaat worden.

Dit is cruciaal om nauwkeurig te bepalen welk gedeelte uitgegraven dient te worden voor de aanleg van een geschikte fundering. Het advies is om de kinderkoppen te verwerken in ongeveer 20cm straatzand. Dit zorgt voor een stevige basis die noodzakelijk is voor een langdurig resultaat en voorkomt verzakkingen.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT KINDERKOPPEN



Stap 2: keuze van funderingsmateriaal

Eerst moet worden bepaald of er al een bestaande fundering is. Zo niet, dan heb je de keuze tussen twee soorten funderingsmaterialen:

Menggranulaat: Dit is een mengsel van gebroken puin, vaak gebruikt als stabiele ondergrond voor wegen en paden. **Gestabiliseerd zand:** Dit is een mengsel van zand en cement dat licht vochtig is, wat zorgt voor een sterke maar enigszins flexibele basis. Dit mengsel is vooral geschikt voor oppervlakken waar stabiliteit vereist is, zoals opritten.

Stap 3: aanleggen van de fundering

Dikte van de fundering: De fundering dient 20 cm dik te zijn. Deze dikte is essentieel voor het ondersteunen van de bestrating en het voorkomen van verzakkingen over tijd. **Verdelen en aantrillen:** Nadat het funderingsmateriaal is gekozen en uitgespreid, gebruik je een trilplaat om het materiaal stevig aan te trillen. Dit zorgt voor een compacte en gelijkmatige laag die als basis dient voor de straat laag.

BESTRATING



Stap 4: verwerken Kinderkoppen

Bij het verwerken van kinderkoppen wordt vaak gebruikgemaakt van een 'los zandbed'. Het zand moet eerst stevig worden afgetrild door middel van een trilplaat. Voordat de toplaag losgeharkt kan worden om de stenen op de juiste hoogte te plaatsen. We raden aan om tussen de banden een draad te spannen om de juiste hoogte te behouden, en het is handig om bij het hoogste punt te beginnen. Het vereiste afschot voor de stenen moet minstens 1 cm per meter zijn, terwijl de ruimte tussen de stenen minstens 5 mm moet bedragen.

Na het leggen van de kinderkoppen kunnen ze worden afgetrild met een trilplaat voor een stevige afwerking.

Stap 5: Voegen

We raden aan om de voegen tussen de kasseien af te dichten met Streetprotexion. Dit zorgt voor de juiste ruimte tussen de stenen en voorkomt onkruidgroei. Streetprotexion is een milieuvriendelijke voegvulling die geschikt is voor zwaar verkeer.