

MUURELEMENTEN



STAP VOOR STAP NAAR HET PERFECTE RESULTAAT

Controleer bij aflevering direct op eventuele gebreken en meld deze binnen 24 uur, omdat verwerking acceptatie van de goederen betekent. Stapel muurelementen op een goed verstevigde ondergrond tot een hoogte van circa 50 cm.

Tijdens het verwerken moeten muurelementen verlijmd worden. Gebruik Gardenlux steenlijm, geschikt voor licht vochtige en stoffige stenen. Breng de lijm in dikkere strepen aan en plaats de volgende steen erop. Met een tube van 290 ml lijm je 8 strekkende meter. Zorg dat de verwerkingstemperatuur minimaal +5°C is.

Bij levering van meerdere pallets muurelementen, meng deze door elkaar om optimale kleurschakering te verkrijgen. Gebruik nooit één pallet volledig voor de volgende pallet aan te breken om kleurverschillen te voorkomen.

CONTROLE BIJ AFLEVERING:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkom je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

ALGEMEEN:

De muurelementen uit het decoratieve assortiment zijn maatvast en laten zich vrij eenvoudig stapelen. Door hun gewicht liggen ze stabiel op de grond. Verwerking: Alle muurelementen stapel je op een goed verstevigde ondergrond tot een opbouwhoogte van circa 50 cm. Om te stapelen vanaf een stabiele ondergrond adviseren wij je om onder de onderste laag elementen ineen goed aangetrild zandbed een rij tegels of opsluitbanden plat neer te leggen. Hier dien je de onderste laag muurelementen op te verlijmen. Opsluitbanden

VERWERKINGSVOORSCHRIFT MUURELEMENTEN



zijn vanwege hun afmetingen het meeste geschikt voor een goede fundering. Je verdeelt namelijk het gewicht beter dan met tegels. Als je hoger gaat stapelen dan 50 cm, is een fundering een vereiste. Een goede fundering maakt u door een geul in de grond te graven van minimaal 60 cm diep (vorstgrens). Stamp de ondergrond goed aan, breng een betonwapening aan en stort hierop de betonspecie.

Strijk de betonspecie goed waterpas af en houd tijdens het uitharden van het beton de specie vochtig. Na een paar dagen is de fundering voldoende uitgehard om uw muur erop te kunnen metselen of verlijmen. Een goede fundering is twee tot drie keer zo breed als de muur die u erop wilt bouwen.

De muurelementen dien je tijdens het verwerken te verlijmen. Wij hebben in ons Gardenlux assortiment twee soorten steenlijm. Ze zijn beide geschikt voor het verlijmen van de muurelementen. Voor het gebruik dien je eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking te lezen.

MUURELEMENTEN



Met een tube steenlijm van 290 ml kun je 8 strekkende meter lijmen. De steenlijm van 290 ml kun je in een kit/spuitpistool plaatsen. Wij raden het aan om net wat meer te bestellen dan de benodigde strekkende meter. Je kunt met deze lijm stenen verlijmen die licht vochtig en stoffig zijn. Belangrijk om het in wat dikkere strepen aan te brengen op de steen. Plaats hierop de volgende steen en klop deze licht aan. De Gardenlux Steenlijm heeft een uithardingstijd van 24 uur en dient de verwerkingstemperatuur minimaal +5°C te zijn.

AFPAKKEN:

Bij levering van meerdere pallets muurelementen dien je deze door elkaar te mengen om een optimale kleurschakering te verkrijgen, dus nooit pallet voor pallet opmaken. Als je pallet voor pallet afpakt, is de kans aanwezig dat er kleurverschillen ontstaan.

CRACK & STACK:

De serie Crack & Stack bestaat uit standaard-, afdek- en hoekstenen. De afdekstenen kun je eventueel gebruiken als standaardstenen.

Het enige verschil is dat de afdeksteen een vlakke bovenkant heeft. Wij kunnen de crack & stack niet afpakken voor je. Je krijgt bij de levering een mix tussen de standaard-, afdek- en hoekstenen. De stenen lopen taps toe waardoor je net zo gemakkelijk rechte als gebogen muren kunt stapelen.

ONDERHOUD:

De muurelementen kunnen na de winter onder de alg zitten. Je kunt dit het beste verwijderen met een groenverwijderaar. De groenverwijderaar verwijdert eenvoudig de groene aanslag van mos, alg en door planten veroorzaakte verontreinigen.